

# Benzingeruch beim Rückwärtsfahren 3,6 FSI

Beitrag von „Darragh“ vom 24. Januar 2013 um 07:25

[Zitat von M.C.Krohn](#)

Hallo Robert,

ich wußte bisher nicht, dass die autom. Umluft einstellbar ist. Wie/wo stellt man das ein?

Grüße

m.c.

Hallo M.C.Krohn

Dieses kannst du am linkem Wählrad des Klimabedienteils aktivieren, indem du den mittleren Taster "AUTO" betätigst.

Dieser sollte dann gelb leuchten.

Somit sollte dann beim einlegen des Rückwertsganges die Lüftung hörbar auf Umluft umschalten.

Steht auch so im Bordbuch 3.1 auf Seite 122-124 "Automatischer Umluftbetrieb".