

Zuheizer

Beitrag von „BernhardHH“ vom 24. Januar 2013 um 08:31

Moin Moin alle zusammen,

habe jetzt mal ein paar Tests gemacht.

Auf Reserve springt der Zuheizer nicht an und der Motor wird laut Anzeige bei diesem Wetter und 15 min fahren kein bisschen warm.

Ist der Tank nicht in reserve, springt der Zuheizer mit an. Habe den Dicken auf (laut Anzeige) auf 87°C warm gefahren. Zuheizer läuft noch. Dann habe ich den Motor im Stand laufen gelassen und die Temp-Anzeige steigt auf 90°C und der Zuheizer schaltet sich ab.

Dritter Versuch war dann, ich habe den Dicken so lange gefahren bis er auch bei diesem Wetter -3 bis -5°C laut Anzeige 90 °C erreicht hat. Dann habe ich den Dicken gepackt und ausgeschaltet. Öffene die Fahrertür und höre den Zuheiser nachlaufen.

Also im Stand schaltet er sich ab und wehrend der fahrt nicht?

Vielen Dank vor ab für eure Hilfe.

Gruß
Bernhard