

# Benzingeruch beim Rückwärtsfahren 3,6 FSI

Beitrag von „coala“ vom 24. Januar 2013 um 12:34

## [Zitat von M.C.Krohn](#)

[...] ich wußte bisher nicht, dass die autom. Umluft einstellbar ist. Wie/wo stellt man das ein? [...]

## [Zitat von Sittingbull](#)

[...] kann es nicht sein, dass sich beim Rückwärtsfahren die Umluft generell aktiviert. Ich hatte bisher nie die Automatik eingeschaltet und trotzdem wird die Lüftung dabei deutlich verändert [...]

Servus zusammen,

@ M.C.: Im Automatikmodus geschieht dies (beim 7 L) automatisch beim Rückwärtsfahren. Die Frage bezieht sich auf die Akustik, also ich meine damit, ob du beim Rückwärtsfahren hörst, dass sich die Umluftklappe umstellt? Das ist eigentlich nicht zu überhören, denn die Lüftung rauscht dann etwas lauter, wenn die Luft aus dem Innenraum angesaugt wird. Hängt diese Klappe, ist sie undicht oder der betreffende Stellmotor defekt/falsch angelernt, dann funktioniert das eben nicht mehr richtig und du bekommst nach wie vor (teilweise) Außenluft im Umluftbetrieb in den Innenraum.

Drück doch einfach mal auf die Umlufttaste und lausche, ob du den Umstellvorgang der Klappe hörst.

@ Stephan: Du sprichst aber schon vom T I, als nunmehriger T II Besitzer...? Beim T II ist das Verhalten ja anders.

Grüße  
Robert