

Luftfederung defekt...

Beitrag von „smardy“ vom 19. Februar 2013 um 19:52

[Zitat von Humvee](#)

Also meine ist im Sicherungskasten B in der Schalttafel links.
Aber es gibt verschiedene Sicherungsbelegungen, je nach Ausstattung können da einige Sicherungen variieren.

Hi,

Ist die 40A Sicherung im Bordbuch für den Kompressor genannt? Oder was steht da?