

Kondenswasser im Luftfahrwerk

Beitrag von „macko“ vom 1. März 2013 um 08:58

Hallo Niggig,

wie jmalter schon schrieb, die Feuchtigkeit ist vermutlich nur die Folge eines anderen Problems...

Such Dir am Besten einen VCDS User (wenn Du selbst keines hast) in Deinem Umkreis und lass das Stg vollständig auslesen. [VCDS User](#)

Den Scan des StG könntest Du einerseites hier posten und andererseits [Klick](#) jmalter zur Verfügung stellen, das würde uns bei der FAQ helfen.

Gruss

Marco