

Wo befinden sich: Querbeschleunigungssensor /Drehratensensor ESP

Beitrag von „Darragh“ vom 1. März 2013 um 18:32

[Zitat von Earligor](#)

Wo befinden sich: Querbeschleunigungssensor /Drehratensensor ESP [...]

Hallo *Earligor*

Mir persönlich wäre diese Reparatur im "do it yourself" - Verfahren aus sicherheitstechnischen Gründen zu heikel.

Besser eine Fachwerkstatt damit beauftragen.

Der Querbeschleunigungssensor -G200- , der Drehdatengeber -G202- und der Längsbeschleunigungssensor -G251- sind in einem Gehäuse unter der Mittelkonsole verbaut.

Nach dem Wechseln der Sensoreinheit für ESP -G419- muß eine Grundeinstellung der Quer- und Längsbeschleunigungsgeber erfolgen.