

# Vibration im Stand bei eingelegter Fahrstufe

**Beitrag von „kartkevin“ vom 9. März 2013 um 14:50**

Hallo, ich habe seit ein paar Tagen festgestellt, dass bei jeder Schaltstufe ausser N eine Vibration im Pedal ist. Mann hört sie aber auch. Nur bei N ist es weg. Schalten tut er ganz normal, ohne Probleme. Hab das Gafühl, es wird mit der Zeit schlimmer. Was kann das sein? Hab in der Suche leider keine Lösung gefunden.