

Standheizung umstellen auf Motor mit erwärmen

Beitrag von „Humvee“ vom 14. März 2013 um 19:24

Hallo,

das Ventil kann man mit VCDS so codieren, das es nicht verbaut ist, dann funktioniert auch die Motorerwärmung.

Im Standheizungsbetrieb läuft immer automatisch die höchste Stufe.