

Serviceintervall ohne Fälligkeit zurücksetzen bzw. neu beginnen lassen

Beitrag von „catweasle“ vom 21. März 2013 um 00:20

[Zitat von FrankS](#)

das Wartungsintervall (Flexibel / fest / keins) wird im Steuergerät 17 gesetzt:

00xxx?1: Service Intervals

1 = Flexible Intervals (PR-QG1)

2 = Fixed Intervals (PR-QG2)

3 = No Service Intervals (USA/Canada)

Vielleicht hilft es ja schon, diesen Wert auf 3 zu setzten und dann zurück auf 1?

Gruß

frank

Hallo Frank,

danke für die Antwort! Meinst du jetzt das umkodieren der Nr, so wie zum Beispiel mit dem Gurtpiepser, dann die Nr. von 7111 auf 5111 zu ändern?

- Was dann hier bedeuten würde auf 5113 und dann wieder auf 5111 zurück ändern heißt?

oder mit Adaption (10) reingehen und dann Wie geht es weiter? Ich habe irgend wo was mit Kanälen gelesen!