

LED Blinklampe im linken Sicherungskasten

Beitrag von „xlutz“ vom 28. April 2013 um 21:06

Hallo Zusammen,

das mit dem "ich werde morgen mal ein Bild schicken" hat sich etwas verzögert.

Aber nun schicke ich mal ein Bild von meinem Blinklicht im linken Sicherungskasten.

Das Ding blinkt immer, egal ob Motor an, oder aus. Auch bei Auto zu und Alarm aktiv oder deaktiv.

Hab auch schon versucht das Kabel zu verfolgen, aber die Kabel gehen ins Nirvana.

Hat jemand von Euch das schon mal gesehen?

Danke für Eure Hilfe.

LG Bob

[20130416_143456.jpg](#)