

PDC Sensor Parctronic vorne wechseln. Wie???

Beitrag von „Tuureg2967“ vom 10. Juni 2013 um 21:18

Moin,

Mein PDC funktioniert leider auch nicht mehr. Laut Diagnoseprotokoll ist es der Sensor vorne rechts mitte -G253 (Kurzschluss nach Plus <-- Was könnte das sein? Wasser o.ä. im Stecker?). Wenn nur ein Sensor vorne defekt ist, gehen dann noch die PDC Einheiten hinten oder wird dann alles rot geschaltet?

Gruß

Tuureg 