

# Vibration im Stand bei eingelegter Fahrstufe

**Beitrag von „Bernd S“ vom 19. Juni 2013 um 21:07**

Hängt vielleicht mit der Motordrehzahl zusammen? Probier doch mal, die Klima an-bzw. auszuschalten. Bei laufendem Klimakompressor ist eine Standgasanhebung aktiv, vielleicht bringt das Aufschluß....