

EPC und ESP Leuchten gehen sporadisch an

Beitrag von „kleinkylie“ vom 21. Juni 2013 um 20:06

Hallo! 🙋

Ich fahre einen 3,2 V6 Benziner. Ab und zu gehen die EPC und ESP Leuchten gleichzeitig an (durchgehend, nicht blinkend). In der P-Stellung läuft der Motor rund aber in der D-Stellung nimmt der Wagen schlecht Gas an, schaltet hart und macht teilweise im hinteren Bereich des Wagens Geräusche. Die Leuchten bleiben z.B. einen Tag an und gehen dann am 2ten Tag aus, aber nicht gleichzeitig. Zuerst geht immer die ESP Leuchte aus und Minuten später dann auch die EPC. Dann läuft der Dicke wieder als wenn nichts gewesen wäre. 😞

Ich habe schon mal den Fehler auslesen lassen aber da war nichts Gravierendes zu erkennen. 😞

Würde mich über hilfreiche Antworten freuen...

Gruß, kylie