

# Toter Winkel: Ecke vorne links, vorne rechts

Beitrag von „macko“ vom 1. Juli 2013 um 11:56

Hallo Joe,

wenn ich mich nicht täusche kann man den "Piepsabstand" per VCDS einstellen. Müßte man mal im Steuergerät nachsehen.

Roooooeeeeeeert?? 🤖 😄

Gruss

Marco