

# Innenraumfilter - Wechselanleitung?

Beitrag von „Earligor“ vom 2. August 2013 um 12:46

[Zitat von EaZy1](#)

Der Pfeil zeigt zum Beifahrer.

Gruß

Hi,

ich will es ja nicht kompliziert machen, aber:

Auf der Seite wo Dreck ist darf der Pfeil nicht hinzeigen, weil das wäre entgegengesetzt zum AirFlow!

Da ich gerade eben bei meinem gewechselt habe, werde ich meine Pfeile / Airflow Richtung Motor schicken bzw.

den Innenraumfilter so herum einbauen. Da Dreck Richtung Tür.

Mfg