

Schiebedach öffnen, gibt es da eine feinere Einstellung?

Beitrag von „Janni“ vom 10. August 2013 um 22:10

Moin,

ich denke der Schalter ist defekt. Die Rasterung würde ja sonst keinen Sinn machen. Ich kann mein SD in mehreren Stufen öffnen.

Kannst Du auf Kipp in mehreren Stufen öffnen?

Das es nur auf 2/3 öffnet hat einfach den Grund, dass es danach laut "wummert"! Ich meine durch Halten des Drehschalters geht es dann ganz auf. ...wie gesagt, nützt nur zum Tauben füttern, oder Gehörgänge schädigen 😊