

Mehrere Meldungen im Display. Hat jemand eine Idee?

Beitrag von „schweinemann“ vom 18. August 2013 um 15:31

Habe gerade nochmal nachgesehen:

Zündung ein, Motor aus: 12,25 Volt

Motor läuft: 14 Volt

Motor wieder aus, Zündung ein: 12,5 Volt

Allerdings ist mir gerade noch aufgefallen, dass sofort beim Einschalten der Zündung der Motorventilator los läuft. Der Motor ist übrigens kalt.