

# Kopfairbag hinten

**Beitrag von „coala“ vom 9. September 2013 um 22:08**

Servus,

man muss hier differenzieren zwischen Kopf- und Seitenairbags. Die Kopfairbags, welche immer serienmäßig sind, erstrecken sich über die gesamte Länge und nutzen damit auch den hinteren Passagieren. Der Gasgenerator dazu sitzt übrigens in der letzten hinteren Dachsäule.

Die Seitenairbags für die hintere Sitzreihe sind dagegen aufpreispflichtige Sonderausstattung und in den Sitzlehnen verbaut.

Grüße  
Robert