

# Beheizbares Lenkrad nachrüsten

**Beitrag von „kb958291“ vom 11. September 2013 um 14:02**

das Lenksäulensteuergerät sitzt hinter dem Schleifring, ist also nicht einfach zu erreichen: Airbag, Lenkrad, Schleifring mit Blinker- und Scheibenwischerhebel -> ausbauen. Am einfachsten per VCDS o.ä. auslesen (lassen).