

# Kompletter Antriebsbus nicht erreichbar

Beitrag von „khclp“ vom 15. September 2013 um 20:02

Wie weit faellt die Voltanzeige beim Starten denn ab? das sie beim laufen 14Volt anzeigt sagt nur das deine LiMa gut arbeitet.

Was sagt denn die Fehlerauslese???

Den 😊 wuerde ich aber was erzaehlen und somit hast du ja schon mal eine Ursache gefunden und die sollte der auf seine Kosten beheben und wieder neu und richtig codieren.

LG Kurt

