

Luftfederung defekt...

Beitrag von „Touaregulator“ vom 12. Oktober 2013 um 19:20

Hallo

Also bei mir geht er sowohl vorn als hinten nicht mehr hoch und runter .Hinten steht er auf Offroad- und Vorn auf Auto-Niveau.

Ich kann auch kein Niveau mehr anwählen,wähle ich Ladelevel zeigt er mir Bruchteile von Sekunden später an Offroadlevel gewählt oder Autolevel gewählt und zwischendurch immer das jeweils andere als angewähltes Level.

Dann arbeiten die Füllbalken bis alle permanent leuchten bis auf den zweiten von oben der nie aufhört zu blinken.

Was kann das nur sein???? 😞