

# **Standheizung freischalten bei 4 Zonen Klima**

**Beitrag von „balgenbruder“ vom 10. November 2013 um 11:56**

Hallo habe mir gestern die Standheizung freischalten lassen.

Diese ist auch im Menue vorhanden.

Wenn ich aber auf "Standheizung aktivieren" druecke dann kommt kurz "deaktivieren" und dann wieder das aktivieren Menue.

D.h. sie geht nicht an.

Batterie ist voll, Tank auch.

Ab welcher Aussentemperatur soll diie Standheizung den angehen.

Gestern waren es 5C heute morgen 7C.

Danke im voraus.