

Leuchtweitenregulierung defekt

Beitrag von „alevuz“ vom 16. Dezember 2013 um 09:40

Hallo,

Ohne VCDS kannst du nur eine optische Kontrolle der Sensoren machen!

Wenn ein Gestänge gerissen ist dann halt dieses ersetzen. Aber für die Grundeinstellung musst du wiederum zum VCDS oder zum Freundlichen.

Es könnte auch nur die Grundeinstellung "verloren" gegangen sein, zb.: durch einen Batteriewechsel.....

Hast du Luftfederung ?

SG

Alevuz