

# Programmierung Standheizung

Beitrag von „Darragh“ vom 30. Dezember 2013 um 14:19

## [Zitat von Oerg](#)

[...] Nur leider habe ich jetzt jeden Morgen eine leere Batterie da die SH immer starten will. Ich kriege das Ding nicht ausgeschaltet. Wie geht das?

Hallo Oerg

Nimm mal die Sicherung Nr.2 (5A) im Sicherungskasten auf der Fahrerseite heraus.  
Das sollte dein Problem vorübergehend beseitigen.

evl. muss auch noch Sicherung Nr.4 (20A) entnommen werden.... bin mir allerdings dabei nicht sicher, ob somit dann auch noch andere Funktionen (z.B. Lüftungsgebläse) ohne Funktion sind.