

Leuchtweitenregulierung nicht protokollierte Störung

Beitrag von „Janni“ vom 28. Januar 2014 um 11:07

[Zitat von Tayllerand](#)

Wenn ich starte (bei eingeschalteter Licht - Automatik und in der dunklen Garage) geht das Licht an, dann fahren die Scheinwerfer runter und wieder rauf. Dort bleiben sie. Ist das soweit in Ordnung?

Moin, sie fahren nicht nur rauf und runter, sondern schwenken auch noch, ist in Ordnung. Zu Deinen anderen Fragen kann ich nichts sagen, da ich nicht weiss welches Baujahr dein Wagen ist.

Mein TREG 2005 V10 hat Kurvenlicht, aber ich glaube er reagiert nicht auf entgegenkommende Fahrzeuge (...nur manchmal mit der Hupe 😊)