

# Luftfahrwerk fehler

**Beitrag von „macko“ vom 15. Februar 2014 um 16:27**

Servus,

wie soll ich mir das vorstellen, er hängt hinten rechts in der Luft. Soll das heißen, drei Räder sind am Boden, hinten rechts hat das Rad keinen Bodenkontakt??

Vermute ein Problem, dass er nicht weiß, wie hoch er hinten rechts eingestellt ist. Hast Du den Höhensensor hi. re. mal angesehen, nix gebrochen oder sonst beschädigt?

Die andere Möglichkeit wäre noch, dass das Restdruckhalteventil hinten rechts fest ist und keine Luft mehr ablässt.

Gruss

Marco

Btw: Wir legen bei uns im Forum durchaus Wert auf die Anwendung der Groß- und Kleinschreibung. 😊