

Kompressor & Geräusche

Beitrag von „Kerstinflorian“ vom 2. März 2014 um 23:47

Guten Abend

In den letzten Tagen fiel mir auf, dass sich beim Verriegeln des Fahrzeuges das Luftfahrwerk absenkt.

Habe hierzu nix in der Anleitung finden können.

Sprich ich schließe ab, entferne mich und der Wagen senkt sich dann noch etwas ab.

Dies fiel mir bisher nur im Normal Modus auf.

Ist dies für den einfachen Einstieg gedacht ?

LG

Flo