

# Batterie nach 2 Tagen leer

Beitrag von „Humvee“ vom 14. März 2014 um 19:17

[Zitat von Janni](#)

Ich war mittlerweile bei zwei verschiedenen Werkstätten zum Auslesen. Alle haben gesagt, dass sich das Diagnosegerät trennt, wenn das Fahrzeug (Zündung) ausgeschaltet wird. Deshalb konnte Humvees Vorschlag von beiden nicht durchgeführt werden:

Das tut es auch, darum sind nur die Messwertblöcke zum Beobachten möglich. Diese müssen natürlich vorher angewählt werden, bevor die Zündung ausgeschaltet wird.