

# Lane Assist bleibt inaktiv nach Anhängerbetrieb

Beitrag von „cyb4“ vom 9. April 2014 um 16:33

Hallo,

habe einen T2 V6TDI mit Lane Assist, im Oktober 2013 erstzugelassen. Mir ist klar, warum sich der Lane Assist beim Erkennen eines Anhängers automatisch mit Hinweis im Display temporär deaktiviert; die Sensoren würden wohl durch den Anhänger gestört.

Wenn jedoch der Anhänger wieder entfernt ist, bleibt der Lane Assist weiterhin deaktiviert, man muß ihn über das Menü wieder einschalten.

Ich halte das für äußerst suboptimal und auch gefährlich, wenn man sich zumindest etwas auf die Vorwarnung durch das System verläßt. Mein 😊 ist nicht in der Lage, das System so zu programmieren, daß nach dem Anhängerbetrieb wieder von selbst aktiv ist. Habt Ihr da andere Erfahrung?

Viele Grüße