

Lane Assist bleibt inaktiv nach Anhängerbetrieb

Beitrag von „Hannes H.“ vom 9. April 2014 um 16:42

Das ist bei meinem mit dem Spurwechselassistenten ganz gleich, der schaltet sich automatisch ab wenn ein Anhänger dran ist, dann muss man den wieder manuell aktivieren.

Ich weiss jetzt nicht was daran gefährlich sein soll? Man sollte das System nicht als 100% verlässlich sehen, sondern wie gesagt als Assistent, denn im Ernstfall ist man immer noch als Fahrer für das Fahren verantwortlich.

MfG

Hannes