


# Lane Assist bleibt inaktiv nach Anhängerbetrieb

Beitrag von „Juergen72“ vom 9. April 2014 um 18:19

Aus eigener Erfahrung: ist so gewollt.

Nach Hängerbetrieb muss man es wieder selbst aktivieren.

Ein Assistent ist nur ein Assistent und ersetzt nicht den eigenen Koppes 



Grüße,  
Jürgen