

# ACC und GRA ein- und ausschalten ?

Beitrag von „arthur2103“ vom 7. Mai 2014 um 07:08

Da ich noch immer keinen T habe, schau ich schon mal in die Bedienungsanleitung zum üben.



Wie funktioniert das ein und ausschalten von GRA und ACC ?

Mein Verständnis:

On/Off drücken, dann ist die GRA aktiv wenn eine Geschwindigkeit gewählt wurde.

Aber was ist jetzt mit ACC ?

Zum aktivieren muß On/Off gedrückt werden.

Dann ist doch die GRA aus, oder ?

Kann ich die GRA ohne ACC betreiben.

Das die ACC ohne GRA nicht funktioniert ist klar.

Ich glaub ich bin zu kompliziert rangegangen.

Gruß

arthur