

Kondenswasser im Luftfahrwerk

Beitrag von „ameritek“ vom 8. Mai 2014 um 17:56

Hallo zusammen,

wenn sich Kondenswasser im System sammelt... wo oder wie kann ich es wieder ablassen? Gibt es eine Stelle wo es sich sammelt? Kann es sein das der Drückbehälter sich langsam mit Wasser gefüllt hat und und somit die einschalt Intervalle des Kompressors sich erhöhen?