

Luftfahrwerk ausbauen Fahrerseite

Beitrag von „Brokerknox“ vom 25. Oktober 2014 um 17:55

[Zitat von macko](#)

Hi,
die Schrauben liegen unter dem Motorsteuergerät.
Allerdings würde ich mir an Deiner Stelle schon den Reparaturleitfaden zum Ausbau ansehen, Reparaturgruppe 40.
Steht einiges wichtiges drin.

Gruss
Marco

Hallo,

das würde mich auch interessieren, da ich die Sensoren auch wechseln muss - wo finde ich diesen Rep.leitfaden?
Vielen Dank,
gruss Chris