

Steuergerät Standheizung

Beitrag von „Skipper“ vom 11. November 2014 um 09:57

Hallo Rebell

die ganze Heiz oder auch Zuheizmimik sitzt im linken vorderen Radkasten. Wenn man vor dem Rad hockt dann ist rechts hinter der Auskleidung der Zuheizer. Am besten den Plastikinnenkotflügel ausbauen dann kommt man am gut dran.

Gruß Uwe (Skipper)