

Firmware RNS2 DVD

Beitrag von „rebell“ vom 12. November 2014 um 17:28

Klar:

[DSCI0013.JPG](#)

[DSCI0012.JPG](#)

Aber ich habe noch ne Frage:

Nach dem Update schaltet sich das Gerät nicht mehr zusammen mit der Zündung aus und ein.

Es war ja auch kpl. zurückgestellt, also alle Einstellungen mussten neu gemacht werden.

Wie stelle ich das wieder so ein?

Hab nur ne Anleitung auf italienisch...