

Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

Beitrag von „Ralf4711“ vom 20. November 2014 um 12:25

Hallo Christian,

themperatur einstellen geht nicht, es läst sich aber die dauer einstellen die die Standheizung laufen soll (ich glaube 10,20 oder 30 Minuten) auf kühlen umschalten kann man auch durch eine Tastenkombination (die Kontroll LED der Fernbedienung leuchtet dann grün).

Ich habe auch nur eine Batterie die tut es.

Der Zuheizer läuft mit Diesel aber verbraucht natürlich Strom für die Lüfter usw.

Deine Vorstellungen lassen sich damit umsetzen.

Grüße

Ralf