

Standheizung springt nicht an

Beitrag von „Humvee“ vom 27. November 2014 um 10:56

Der Zuheizler reagiert auf mehrere Bedingungen.

[coala](#) hat das mal hier ganz schön beschrieben, finde ich jetzt im Moment nicht.

Hier mal aus Wiki eine recht gute Beschreibung, ist zwar für den T4, kann aber auf den T umgelegt werden.

Besonders der Abschnitt "Betrieb" ist interessant

<http://www.t4-wiki.de/wiki/Zuheizer>