

Standheizung springt nicht an

Beitrag von „coala“ vom 27. November 2014 um 11:26

[Zitat von Humvee](#)

Der Zuheizung reagiert auf mehrere Bedingungen. [coala](#) hat das mal hier ganz schön beschrieben, finde ich jetzt im Moment nicht. [...]

Servus,

ich finde die "große Erläuterung" auch nicht mehr 🙄 Aber ich zitiere mich hier mal selbst aus einem anderen Thread, da stehen wenigstens die Kühlmitteltemperaturen drin:

Wenn dein Thermostat allerdings spinnt und nicht mehr richtig regelt, dann erreicht die Kühlmitteltemperatur nicht die erforderlichen 76,5/85°C (Regelpause/Abschalttemperatur) und der Zuheizung läuft weiter. Gleiches geschieht, wenn die Kühlmitteltemperatur während der Fahrt auf unter 71°C fällt. In diesem Fall startet der Zuheizung wieder mit den anfänglichen 100% Heizleistung.

Die Außentemperschwelle zur Aktivierung liegt so ungefähr bei +10°C (nach meiner Erfahrung, Angaben gibt es ja im Laufe der Jahre verschiedene) und die Tankanzeige darf nicht auf Reserve stehen.

Grüße
Robert