

# Hilfe bei Standheizung

**Beitrag von „Darragh“ vom 30. November 2014 um 11:15**

Hallo Markus

Zunächst einmal zum besserem Verständnis...

Zuheizer:

Ist in der Regel bei allen Diesel betriebenen Fahrzeugen verbaut.

Er dient dazu, den Motor und den Innenraum schneller auf Betrieb- / Wohlfühltemperatur zu bringen.

Dieser schaltet sich Außentemperatur abhängig selbstständig ein.

Ist die Betriebstemperatur des Fahrzeuges erreicht schaltet dieser sich wieder ab.

Zudem nimmt dieser nur bei laufendem Motor seine Dienste unter den zuvor genannten Bedingungen auf.

Standheizung:

Diese kann manuell über das Bedienteil im Dachhimmel, oder über die Fernbedienung eingeschaltet werden.

Hierzu braucht der Motor nicht zu laufen ... (was ja auch logischerweise durch den Begriff "Standheizung" selbsterklärend ist)

Zu deiner Frage:

Ist die Betriebstemperatur des Fahrzeuges noch nicht erreicht, läuft der Zuheizter weiter.

Du erkennst das Vorhandensein einer vollwertigen Standheizung daran, dass im Dachhimmel ein entsprechendes Bedienteil verbaut ist. (mittig ein Display und je zwei Bedienknöpfe rechts und links.)

Weitere Einzelheiten findest du hier im Forum oder in deinem Benutzerhandbuch des Fahrzeuges.