

# Aufrüsten Zuheizier zur Standheizung

Beitrag von „Humvee“ vom 2. Dezember 2014 um 13:17

Hallo,

Heizfunktion ist Zuheizier/Standheizung + Lüftung

Kühlfunktion ist nur die Lüftung (Zuheizier/Standheizung bleibt aus und springt auch nicht an)

Die Umschaltung zwischen Heizen/Kühlen(Lüften) geht nur mit der FFB oder Uhr, nicht mit dem GSM-Modul.

Auch wenn z.B. beide Systeme verbaut sind GSM + FFB und dieses auf nur Lüften gestellt ist, und du über das GSM-Modul mit dem Handy einschaltest, Heizt es.

Du meinst sicher die Umwälzpumpe, die gerne mal kaputt geht, nicht Wasserpumpe, diese sitzt wo anders und wird über den Riemen angetrieben.

Ja, mit VCDS mal auslesen und schauen ob der Fehlerbericht etwas aussagt.