

Luftfederung geht nicht mehr runter!!

Beitrag von „curio“ vom 5. Dezember 2014 um 14:48

Das ist doch logisch: Die Restdruckhalteventile lassen nichts rein und raus:

Auto beladen: Luft wird komprimiert, heck sinkt, Höhsensor zeigt Korrekt an

Auto entladen: Luft expandiert, Heck kommt wieder hoch.

Du müsstest das Auto an der Vorderachse regulieren Können, hinten müsste der Level gleichbleibend (beladen unten, unbeladen oben) bleiben.

Tausch einfach die Ventile, das ist doch ein äußerst Preiswerter und schneller Trial an error Versuch 😊

Viel Erfolg

Achim