

RNS510 bootet ständig neu

Beitrag von „tomato“ vom 6. Dezember 2014 um 12:06

Hallo Thomas

Vielen Dank für die Anleitung und ja, es ist einfach plötzlich aufgetreten...

Nun habe ich aber noch zwei blöde Fragen: Wann kann mit dem aufspielen der FW begonnen werden? Laut Anleitung nach dem hochfahren des RNS aber das macht es ja eben nicht... Und woher bekommt man die FW?