

# RNS510 bootet ständig neu

**Beitrag von „Humvee“ vom 6. Dezember 2014 um 18:38**

Wie lange lässt du die CD drinnen nachdem einschieben ?

Weil du schreibst .....danach fertig, ...was ist fertig ?

Und es schaltet sich aus ?

Wiederholst du diese Versuche oder macht es das selber mit der FW-CD