

RNS510 bootet ständig neu

Beitrag von „Humvee“ vom 6. Dezember 2014 um 19:13

Schieb die CD nochmals ein

und drücke danach gleichzeitig die Tasten "CD Auswurf" + "Lautsprecher (i)" + "Setup"

Dann warten, die CD sollte nach einiger Zeit ein Stück herauskommen (nicht nehmen) und dann sollte sie von allein wieder eingezogen werden.

Jetzt wieder warten was es macht und ob es was am Display anzeigt und mir sagen.