

Benzingeruch im V8-Benziner

Beitrag von „Darragh“ vom 19. Dezember 2014 um 05:41

[Zitat von eXtremeTK](#)

[...] Läuft die Zuheizfunktion wirklich immer, wenn der Wagen kalt ist? Wann schaltet diese ab? Nach Öl- oder Wassertemperatur?

Gruß - Tobias

Hallo Tobias

Die Zuheizfunktion wird über die Wassertemperatur im Zusammenhang mit der Außentemperatur geregelt.

Diese lässt sich beim TI (7L) über die ECON-Taste (sofern vorhanden) auch manuell deaktivieren.

Bei einigen Modellen ist die ECON-Taste durch eine AC-Taste ersetzt worden, bei diesen lässt sich leider die Zuheizfunktion nicht mehr abschalten.

Also, bei gedrückter ECON-TASTE keine Zuheizfunktion beim TI.

PS: Hat der V8 überhaupt die Zuheizfunktion? ... meines Wissens nach ist das eine reinen Standheizung.