

Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

Beitrag von „Humvee“ vom 28. Dezember 2014 um 00:08

Du hast ja VCDS oder ?

Normal sperrt sich das Heizgerät bei Überhitzung und muss wieder entriegelt werden.

Im STG 18

Anpassung (Funktion 10)

Anpassungskanal 03

Wert = 0 ---> eine 1 eingeben und übernehmen, danach ist die Standheizung/Zuheizer entriegelt/entsperrt und der Wert springt wieder auf 0