

Aufrüsten Zuheizier zur Standheizung

Beitrag von „w0lver!ne“ vom 28. Dezember 2014 um 01:10

Was für eine Zuheizfunktion meinst du?

Der Zuheizier wird ganz regulär eingeschaltet wenn die Außentemperatur unter 5°C liegt. Und schaltet mit abstellen des Motors bei kurzstrecke mit dem gewohnten Nachlauf ab.