

V6 TDI von 2007 (FL) Bremsen Verschleißgrenze?

Beitrag von „NNBHamburg“ vom 2. Januar 2015 um 17:07

Hallo Gerhard,

bei den Scheiben und Belägen kann ich Dir nicht helfen, aber die Position des Ausgleichsbehälters kann ich Dir sagen.

Er befindet sich auf der Fahrerseite unterhalb der Frontscheibe. Da ist eine dreieckige Kunststoffabdeckung, die mittels zweier Schraubclipse befestigt ist. Wenn Du die entfernst lacht der Behälter Dich an 😄

Grüsse aus dem Norden

Ralph Nitzsche