

# Abbiegelicht Glas defekt - wie tauschen ?

**Beitrag von „macko“ vom 14. Januar 2015 um 15:48**

Servus Krabbe,

die Blende um den NSW von innen her nach außen hin abhebeln.

Der NSW selbst ist jeweils an der äußeren oberen Ecke durch eine Schraube fixiert (2NM), diese lösen und NSW nach außen hin entnehmen (zwei Rastnasen an der Innenseite).

Stecker abstecken.

Gruss

Marco